

FLOC-KISSEN

Pour une élimination de la turbidité et une floculation prolongée avec des filtres à sable

AVANTAGES

- Sa formule spéciale permet d'éliminer les ions de fer, de manganèse et de cuivre ainsi que les phosphates de l'eau.
- Améliore considérablement l'efficacité de filtration
- Eau cristalline
- Dissolution lente grâce à sa formulation spécifique
- Efficacité prolongée grâce à une floculation continue
- Très efficace avec un pH compris entre 7,0 et 7,4
- Fonctionne indépendamment de la température de l'eau

Domaine d'utilisation

Le floculant contenu dans la chaussette Floc-Kissen agit de façon continue contre l'eau trouble pendant plusieurs jours. Il transforme les particules de saleté fines, normalement non filtrables, en gros flocons qui pourront être retenus par le filtre. Ces flocons sont retenus dans le filtre à sable avec la filtration en marche et sont éliminés du filtre lors des opérations de rinçage. L'eau devient cristalline.

Contient du sulfate d'aluminium.

Description du produit

- Chaussette de floculation pré-dosée à dissolution lente
- Composants: sulfate d'aluminium

Conseils d'utilisation

Avant d'utiliser Floc-Kissen, ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

Après le rinçage, déposer un Floc-Kissen dans le panier du skimmer ou dans le préfiltre de la pompe. Après dissolution de la chaussette de floculation, l'enlever et la remplacer par une nouvelle dans le panier du skimmer ou dans le préfiltre de la pompe.

Recommandations importantes

En cas de floculation insuffisante, vérifier la valeur du pH et la corriger le cas échéant. Vérifier éventuellement l'efficacité du filtre (agglomération de sable, manque de sable). Dans le cas où l'eau n'est pas claire, la cause peut être liée à des pollutions organiques. Seule une désinfection choc avec du chlore à dissolution rapide (pastilles ou granulés) est efficace.

